

OHJE ASIKKALAN MAANKAATOPAIKAN KÄYTTÄJILLE

1. VASTAANOTETTAVAT MAA-AINEKSET

Maankaatopaikalla vastaanotetaan ainoastaan puhtaita maa- ja kiviaineksia (EU-koodi 17 05 04). Jätteen tuoja selvittää puhtauden maa-ainesjätteen syntypaikalla. Jätteen tuoja toimittaa maa- ja kiviainesmateriaalin tai kannot maankaatopaikalla purkualueelle:

- **Ylijäämämaat (tuote 981)**
Seassa saa olla enintään 10 cm pitkiä tai paksuja kantoja tai puuta (ks. kohta 1.1).
- **Kannot (tuote 689)**

1.1 Maankaatopaikan alueelle EI SAA toimittaa

Maankaatopaikan alueelle ei saa toimittaa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, ongelmajätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä, asfalttijätettä.

Maankaatopaikka-alueelle ei oteta vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia maita alueelle halutaan tuoda, niistä tuojan on hyvissä ajoin ennen toimitusta esitettävä maankaatopaikan vastaavalle hoitajalle luotettavat analyysitulokset ja puolueettoman laitoksen lausunto maa-ainesten haitattomuudesta.

2. AUKIOLOAJAT

Maankaatopaikka on auki jäteaseman aukioloaikoina ti klo 12 - 18, la 10-13 ja huhti-lokakuussa to 12-18 sekä toukokuussa lisäksi arkilauantaisin ja lokakuussa kahtena viimeisenä arkilauantaina klo 10 - 13. Tunnistekortin lunastaneille asiakkaille maa- ja kiviainesten sekä kantojen tuonti on mahdollista myös kaikkina arkipäivinä ma - pe klo 7 - 20 ja lauantaisin klo 9 - 16 välisenä aikana.

3. AJONEUVOT

Maankaatopaikalle voidaan ottaa maata tai kantoja normaaleilla maansiirtokalustolla varustetuilla autoilla.

4. TUNNISTEKORTIT

Asiakaskuljetusliikkeet lunastavat käyttöönsä ajoneuvokohtaisen tunnistekortin jäteasemalta, joka oikeuttaa maa- ja kiviainesten tai kantojen tuontiin myös jäteaseman aukioloaikojen ulkopuolella. Kortti oikeuttaa joko maa- ja kiviainesten tai kantojen tuontiin merkityille purkupaikoille.

Tunnistekortin saaminen edellyttää tiliasiakassopimusta Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa.

Tiliasiakassopimuslomakkeen saa esim. jäteaseman hoitajalta tai PHJ:n kotisivuilta www.phj.fi ladattavana dokumenttina.

Tunnistekorttiin tallennetaan ajoneuvon rekisterinumero, asiakastiedot, voimassaoloaika ja ominaisuudet laskutusta varten. Korttien tietojen muutoksista ja lisätilauksista huolehtii jäteaseman hoitaja.

4.1 Tunnistekortin väärinkäyttö

Kuljetusliike on vastuussa hallinnassaan olevista tunnistekorteista. Väärinkäytetty kortti poistetaan vaakaohjelmasta ja kuljetusliike joutuu vastaamaan väärinkäytöksestä.

Kadotetusta/palauttamattomasta tunnistekortista peritään 50,00 € + voimassa oleva arvonlisävero % kortilta.

5. TOIMIMINEN MAANKAATOPAIKALLA

5.1 Kuorman tunnistaminen ja portin avaaminen tunnistekortilla

Porttia voidaan ohjata tunnistekortilla. Portti aukeaa kortilla sekä ulko- että sisäpuolelta. Kortinlukijalaitteen viereen ajetaan hitaasti ja näytetään kortti lukijalaitteelle, jolloin portti aukeaa. Portti on "auki" asennossa 8 sekuntia sen jälkeen portti sulkeutuu automaattisesti.

Tunnistekortin käyttäjä vastaa siitä, että samalla portinaukaisulla alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai asiattomia henkilöitä. Asiattomat henkilöt tai ajoneuvot tunnistekortin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille.

Toiminta tunnistekortin kuormatietojen tietojen tallentamiseksi:

- A. Aina sisään ajaessasi (myös portin ollessa auki) vie tunnistekortti lähelle ulkotermiinalin kortinlukupäätettä. Portin avauduttua, aja sisään purkupaikalle.
- B. Aina ulos ajaessasi (myös portin ollessa auki) vie tunnistekortti lähelle portin sisäpuolella olevaa ulkotermiinalin lukijaa ja portti aukeaa.
- C. Ajoneuvoyhdistelmällä ajettaessa tulee tunnistekortti leimata kahteen kertaan oikean kuormatiedon tallentamiseksi. Leimausten välissä tulee olla vähintään 5 sekuntia. Muutoin toiminta kuten kohdassa B on esitetty.

5.2 Seuraa viitoitusta oikeaan purkupaikkaan

Maankaatopaikan purkualue on merkitty viitoituksella.

5.3 Toiminta purkupaikalla

Purku- ja kääntöpaikalla on turvallisesti tilaa vain yhdelle ajoneuvolle kerrallaan. Jos purkamassa on jo ajoneuvo, odota vuoroasi.

Mikäli purkupaikka on täysi tai huonossa kunnossa ilmoitathan ongelmasta jäteaseman hoitajalle. Yhteystiedot ovat ohjeen lopussa.

6. MAKSUTAVAT

6.1 Maksutapa jäteaseman aukioloaikoina

Jäteaseman aukioloaikoina maksun voi maksaa laskulla, käteisellä, luotto- tai pankkikortilla sekä pankkisiirrolla. Kuljettaja allekirjoittaa pankkisiirron ja toimittaa sen itse omalle asiakkaalleen maksettavaksi. Tiliasiakkaille lähetetään koontilasku. Laskutus työ- tai työmaakohtaisesti ei ole mahdollista.

6.2 Maksutapa muuna aikana tuodusta jätteestä (tunnistekortilla)

Jäteaseman aukioloajan ulkopuolella tunnistekortilla asioitaessa asiakkaalle toimitetaan koontilasku. Lasku toimitetaan aina tunnistekorttiin merkitylle tiliasiakkaalle. Tunnistekortin käyttäminen edellyttää tiliasiakassopimusta. Laskutus työ- tai työmaakohtaisesti ei ole mahdollista.

7. YHTEYSTIEDOT

Asikkalan jäteasema ja maankaatopaikka

Konkosentie 4, 17200 Vääksy, 044 084 4799

Rakennuttaja Jaakko Lilleberg, 044 373 6029

Jäteaseman hoitajat: Piia Schulte 044 573 6792

Laskutus ja reskontra: 044 370 0811, fax. (03) 871 1730